

Electribe MX

Betriebssystem Update 1.02

Zum Update Ihres KORG Electribe MX gehen Sie bitte wie folgt vor:

Formatieren Sie bitte eine **16 MB** Smart Media Card mit dem KORG Electribe MX.
Speichern Sie die im Zip-/Stuffit Archiv befindlichen Daten mit den Endungen ***.bfa**, ***.bda** und ***.bsa** mit einem Smart Media Card Reader/Writer auf die frisch formatierte Smart Media Card.

Wichtig: Bitte speichern Sie die Daten lediglich in die Root-Directory der Smart Media Card und legen Sie dort keine Verzeichnisse an.

Zur Sicherheit sollten Sie bitte unbedingt vor dem Update – Vorgang Ihre Electribe MX Pattern- und Song – Daten ebenfalls auf Smart Media Card speichern, da wir für einen eventuellen Datenverlust nicht haften!

Legen Sie nun die Smart Media Card mit dem zuvor gespeicherten Betriebssystem Daten in den Card Slot des KORG Electribe MX.

Halten Sie während des Einschaltvorgangs die Tasten Cursor up [^] und Cursor down [v] gedrückt. Danach erscheint im Display „**VerUp**“. Diesen Eintrag bestätigen Sie bitte mit der Play [>] Taste des Electribe MX.

Das Betriebssystem wird nach diesem Vorgang eingeladen!

Wichtig: Bitte schalten Sie während des Updatevorgangs niemals den KORG Electribe MX aus, da dieses zu irreparablen Schäden am Flash-ROM führen kann und das Instrument an eine Service Werkstatt eingesendet werden muss!

Für weitere Informationen zum Betriebssystem - Update steht Ihnen unsere telefonische Hotline unter **0190 – 77 81 00** (1,24 €/min.) von Montag bis Freitag , 9-13 Uhr und von 14-17 Uhr zur Verfügung. Sie können unseren Support ebenfalls via E-Mail unter KORG.Hotline@Musik-Meyer.de erreichen.

Viel Spaß mit dem neuen Betriebssystem,

Ihr KORG.de – Support Team